







INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI ŻALUZJI FASADOWYCH

1. **Przed pierwszym uruchomieniem żaluzji każdy użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i konserwacji żaluzji fasadowych.**
2. Szkody powstałe z niezastosowania się do poniższych zasad obsługi i konserwacji nie są objęte gwarancją.
3. Naprawy i serwis mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanych pracowników.
4. Samowolne podejmowanie się jakichkolwiek napraw i zmian w produkcie, powoduje utratę gwarancji.


Zasady bezpiecznej obsługi żaluzji fasadowych.

<p style="text-align: center;">NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE ŻALUZJI</p> <p>Podczas opuszczania żaluzji należy, bezwzględnie zadbać aby żaden przedmiot, zwierzę, człowiek nie znajdował się na drodze pracy płatków żaluzji.</p> 	<p style="text-align: center;">NIEPRAWIDŁOWA OBSŁUGA</p> <p>1. Nie należy ręcznie podnosić płatków do góry lub ciągnąć w dół, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia żaluzji.</p> 
<p style="text-align: center;">UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM</p> <p>Nie należy obciążać płatków dodatkowym ciężarem.</p> 	<p style="text-align: center;">OGRANICZONY DOSTĘP DO STEROWANIA</p> <p>1. Prosimy o zwrócenie uwagi aby elementy sterowania żaluzji (przełączniki, nadajniki przenośne - piloty) były niedostępne dla osób nie przeszkolonych w zakresie używania żaluzji fasadowych (dzieci, osoby niepełnosprawne umysłowo ...).</p> 
<p style="text-align: center;">OBSŁUGA ŻALUZJI FASADOWYCH PODCZAS MROZU</p> <p>W przypadku unieruchomienia płatków żaluzji przez mróz, szadź osadzającą się na płatkach należy zaprzestać jej użytkowania. Nie zastosowanie się do tej wskazówki może przyczynić się do uszkodzenia żaluzji.</p> 	<p style="text-align: center;">OBSŁUGA ŻALUZJI FASADOWYCH PODCZAS BURZY</p> <p>Podczas silnego wiatru: - należy zamknąć okna; - żaluzje powinny być całkowicie zamknięte bądź całkowicie otwarte.</p> 

Zasady bezpiecznej obsługi żaluzji fasadowych z napędem elektrycznym

CZAS PRACY SILNIKA


Każdy silnik wyposażony jest w wyłącznik termiczny, który ma za zadanie wyłączenie silnika po upływie ok. 4 min jego ciągłej pracy. Ma to na celu uchronienie silnika przed uszkodzeniem. Prosimy nie podnosić i opuszczać żaluzji więcej niż 2 cykle góra – dół w jednym odstępie czasu. Zadziałanie wyłącznika termicznego prowadzi do szybszego zużycia się elementów składowych silnika.



OTWIERANIE/ZAMYKANIE ZA POMOCĄ PRZEŁĄCZNIKA

Wprowadzenie żaluzji w ruch (dół/góra) odbywa się poprzez:

1. Przełącznik klawiszowy - naciśnięcie i przytrzymanie klawisza przełącznika z zadanym kierunkiem. W celu zatrzymania pracy żaluzji należy nacisnąć klawisz „stop” lub klawisz odpowiadający aktualnie odpowiadający kierunkowi pracy.



SERWIS I KONSERWACJA

Podstawowe zasady jakich należy przestrzegać podczas serwisu i żaluzji fasadowych:

1. Elementy powleczone (lamelle, prowadzenia, osłony oraz części z tworzywa sztucznego) można przetrzeć letnią wodą z neutralnym środkiem czyszczącym. Podczas czyszczenia lameli należy zwracać uwagę na to, aby nie zostały one odkształcone.
2. Powleczone elementy metalowe urządzenia przetrzeć miękką ścierką z łagodnym środkiem czyszczącym. Następnie przepłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha czystą ścierką.
3. Zabrania się stosowania rozpuszczalników, środków z alkoholem (spirytusem) i środków szorujących.
4. W celu utrzymania żaluzji w dobrym stanie technicznym przez wiele lat oraz w celach bezpieczeństwa eksploatacji, należy raz w roku dokonać przeglądu technicznego. Przegląd ma na celu sprawdzenie żaluzji pod kątem zużycia lub uszkodzenia poszczególnych jej podzespołów. Przegląd jest odpłatny. Najlepszym okresem na przeprowadzenie przeglądu jest okres jesienny.
5. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy żaluzji należy niezwłocznie powiadomić o tym serwis.
6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe np.: wyładowania atmosferyczne, gradobicie.

